

Montážní předpisy – mosazné tvarovky

K utěsnění závitů **nepoužívejte konopí** z důvodu nebezpečí prasknutí závitů vlivem rozpínavosti konopí. Pro těsnění vždy používejte teflonovou pásku, těsnicí tmel nebo těsnicí vlákno typu LOCTITE.

Je potřeba zajistit, aby tvarovky byly použity ve vhodných podmírkách pro instalaci, tzn. druh média, tlak a teplota.

Taktéž je nutno instalovat tvarovky za použití správné síly - neutahujte momentem vyšším než 30 Nm.

Postup montáže:

- 1) tvarovku očistěte
- 2) tvarovku držte v levé ruce se závitem k Vaší pravé ruce
- 3) namotejte těsnicí materiál na závit tvarovky proti směru hodinových ručiček
- 4) při namotání na konec tvarovky dejte pozor, aby se těsnicí materiál nedostal do vnitřního otvoru a nebránil tak plnému průtoku
- 5) poté našroubujte tvarovku ve směru hodinových ručiček do připraveného protikusu použitím vhodného nářadí
- 6) dotáhněte maximálním momentem 30 Nm.